

Coffee  
Italy

User Manual



**THE PERFECT** ESPRESSO

## การบำรุงรักษาเครื่อง

### การล้างเครื่อง

แนะนำให้ทำการปิดเครื่องกาแฟและถอดปลั๊กก่อนเริ่มกระบวนการล้างเครื่อง

- ทำการถอดตระแกรงและถาด รองรับน้ำและแคปซูลออก แล้วนำแคปซูลที่เหลือไปทิ้ง และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดได้ตามปกติ
- สำหรับตัวเครื่องสามารถใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดได้ แต่ห้ามนำเครื่องจุ่มลงในน้ำ
- การล้างหัวจ่าย สตรีม/นําร้อน ทำได้โดยการถอดฝาครอบออกมาล้าง แล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ด หลังจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดบริเวณหัว สตรีม/ นําร้อนให้สะอาด แล้วจึงไล่ไอน้ำออกจากก้านสตรีม โดย กดปุ่มทำสตรีมค้างไว้ 40 วินาที จนไฟสีแดงติด และเปิดวาล์วสตรีม ไว้ประมาณ 10-15 วินาที แล้วจึงปิดวาล์ว
- การทำความสะอาดช่องใส่แคปซูลทำได้โดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ด ทุกหนึ่งสัปดาห์แนะนำให้ล้างด้วยแคปซูลเปล่า (แคปซูลเปล่าคือ ส่วนพลาสติกที่บรรจุผงกาแฟ ซึ่งได้เอาผงกาแฟที่ใช้แล้วออกให้เหลือแต่ส่วนพลาสติกเท่านั้น) ใส่แคปซูลเปล่าลงในช่องแคปซูลแล้วกดปุ่มทำกาแฟ จนกว่าน้ำจะเต็มแก้ว และกดปุ่มทำกาแฟอีกครั้งเพื่อหยุดการไหลของน้ำ

### การดูแลเครื่องอื่นๆ

- ทำการปิดเครื่องทุกวันหลังการใช้งานภายในวันนั้นๆเพื่อประหยัดพลังงาน
- พยายามตรวจสอบถังเก็บแคปซูลเป็นระยะเพื่อไม่ให้เต็ม
- ทำการล้างเครื่อง ตามขั้นตอนของการทำงานครั้งแรก (ตามคู่มือหน้า 7) ทุกๆ 2-3 เดือน
- แนะนำให้ทิ้งน้ำในแทงก์น้ำทุกวัน เพื่อความสะอาด และ ถูกสุขอนามัย

#### **Tips:**

- แท็งก์น้ำควรจะแห้งหลังการใช้งานในทุกๆวัน
- ไม่ควรให้น้ำขังในแทงก์น้ำเป็นเวลานาน เพราะจะก่อให้เกิดตะไคร่ในแทงก์น้ำ



## ปัญหาและวิธีแก้ไขเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องเปิดไม่ติด / ไฟแสดงสถานะไม่ขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ไม่ได้เสียบปลั๊ก</li> <li>○ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ เสียบปลั๊กไปยังแหล่งจ่ายไฟ</li> <li>○ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า และติดต่อบริษัท</li> </ul>
กดทำกาแฟแล้วเครื่องทำงานแต่ไม่มีกาแฟไหล	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ไม่ได้ใส่แคปซูล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ใส่แคปซูล</li> </ul>
กดทำกาแฟแล้วเครื่องทำงานไม่หยุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ไม่ได้กดหยุดกระบวนการทำกาแฟ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ กดปุ่มทำกาแฟอีกครั้ง (เครื่องไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติหรือหยุดเอง)</li> </ul>
กดทำกาแฟแล้วน้ำไหลออกมาทางหัวจ่าย สตริม/น้ำร้อน แทนที่จะออกมาจากช่องกาแฟ	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ สัมปัดวาล์ว สตริม/น้ำร้อน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ปิดวาล์ว สตริม/น้ำร้อน</li> </ul>
ใส่แคปซูลแล้วเครื่องไม่ทำงาน/ทำงานแล้วดับไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ช่องใส่แคปซูลหลวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ลองดันช่องใส่แคปซูลเข้าไปให้สุด</li> <li>○ ถ้ายังไม่ทำงานติดต่อบริษัท</li> </ul>
หัวจ่าย สตริม/น้ำร้อน ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ หัวจ่ายฯ อุดตัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ใช้เข็มเย็บที่หัวจ่ายฯ</li> <li>○ ทำการล้างด้วยน้ำร้อนแล้วทำกระบวนการเหมือนการใช้งานครั้งแรก</li> </ul>
น้ำล้นออกมาจากถาดรองแก้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ปริมาณน้ำในถาดทิ้งเต็ม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ถอดถาดทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใส่ตั้งเดิม</li> </ul>
กดช่องใส่แคปซูลไม่เข้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ถาดแคปซูลเต็ม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ถอดถาดรองรับแคปซูลออกมาทิ้งและทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใส่ตั้งเดิม</li> </ul>
ฟองนมไม่สวย	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ สัมปัดสวิทช์เมื่อทำน้ำร้อนเสร็จ</li> <li>○ ไม่ได้ใส่น้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ปิดสวิทช์และเทน้ำทิ้ง</li> <li>○ กัดปุ่มทำสตริมและทำการใส่น้ำก่อนใช้</li> </ul>