

Coffee  
Italy

User Manual



**THE PERFECT** ESPRESSO

## อุปกรณ์ต่างๆ


### อุปกรณ์ของเครื่อง



- 1 ถาดปรับระดับแก้ว
- 2 ที่ครอบหัวสตริม/น้ำร้อน
- 3 ท่อสตริม/น้ำร้อน
- 4 ที่จับท่อสตริม/ท่อน้ำร้อน
- 5 วาล์วเปิด-ปิดสตริม/น้ำร้อน
- 6 ช่องใส่แคปซูล



- 7 ไฟสีเขียวแสดงสถานะเครื่องเปิด
- 8 ปุ่มกดกาแฟและน้ำร้อน ไฟสีเขียวจะติดเมื่ออุณหภูมิน้ำพร้อมใช้งาน
- 9 ปุ่มกดเพื่อทำสตริมนม ไฟสีแดงจะติดเมื่ออุณหภูมิและแรงดันพร้อมทำสตริมนม



- 10 ถาดรองน้ำ
- 11 ถาดทิ้งแคปซูล



## อุปกรณ์ต่างๆ



- 12 ที่อุ้นแก้ว
- 13 ฝาแทงก์น้ำ
- 14 ช่องรับน้ำจากแทงก์น้ำ
- 15 สายไฟ
- 16 สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง
- 17 แท็งก์น้ำ



ที่วางแก้ว สามารถปรับระดับได้สองระดับดังในรูป



## ข้อควรระวัง

### วิธีการใช้เครื่องอย่างปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มืออย่างเคร่งครัดตลอดเวลา และเก็บคู่มือนี้ไว้สำหรับอ้างอิง

- เครื่องนี้ถูกออกแบบเพื่อการทำกาแฟเอสเปรสโซ่ ผลิตน้ำร้อนและสตีมแรงดันสูง
- โปรดระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความร้อนและการใช้งานที่ผิดวิธี
- ก่อนเสียบปลั๊กและถอดปลั๊กตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่งปิด หรือ 0
- ห้ามสัมผัสส่วนที่เป็นผิวสัมผัสร้อนของเครื่อง น้ำร้อนและสตีมในขณะที่กำลังใช้เครื่อง
- หากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ผิดวิธีนอกเหนือจากที่ระบุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
- หลังจากเปิดกล่องตัวเครื่องแล้ว โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าตัวเครื่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกเทคนิค
- กรุณาเก็บกล่องและวัสดุห่อหุ้มให้ห่างจากเด็กเล็กเพื่อความปลอดภัยและกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ก่อนเสียบปลั๊กเครื่อง กรุณาตรวจสอบว่ากำลังไฟฟ้าที่ท่านใช้อยู่ สามารถรองรับเครื่องทำกาแฟได้ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ผิดวิธี และก่อให้เกิดความเสียหาย
- ห้ามสัมผัสเครื่องทำกาแฟในขณะที่มือหรือเท้าเปียก
- ห้ามให้ตัวเครื่องโดนน้ำ
- คลายลวดมัดสายไฟให้สมบูรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนที่มากเกินไป
- เมื่อเสียบหรือถอดปลั๊ก กรุณาจับที่หัวปลั๊กและหลีกเลี่ยงการดึงปลั๊กที่สายไฟ
- กรุณาถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเติมน้ำหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
- โปรดดูแถบตรหุลานของท่านไม่ให้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้งานกับบุคคลที่ทุพพลภาพ ดังนั้นโปรดขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
- เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เครื่องโดนน้ำ โปรดวางเครื่องทำกาแฟให้ห่างจากอ่างล้างจาน
- ไม่ควรวางเครื่องใกล้ไมโครเวฟหรืออุปกรณ์นำความร้อนอื่นๆ
- ขณะใช้งานเครื่องทำกาแฟ ควรระมัดระวังกว่าการทำงานของเครื่องเสร็จสมบูรณ์
- กรุณาอย่าใส่สิ่งแปลกปลอมใดๆ นอกเหนือจากกาแฟแคปซูล Hausbrandt ลงในช่องใส่กาแฟแคปซูล
- กรุณาเก็บกล่อง และวัสดุห่อหุ้มไว้ สำหรับการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
- ในกรณีเครื่องทำกาแฟมีปัญหาใดๆ โปรดปิดสวิตช์และถอดปลั๊ก โปรดอย่าพยายามซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง กรุณาติดต่อสอบถามฝ่ายเทคนิค บริษัท คอฟฟี่อิตาลี จำกัด เมื่อมีปัญหา





## ข้อควรระวัง

- หากเครื่องกาแฟมีอุณหภูมิร้อน เจือจาง หรือมีควันระหว่างทำกาแฟ โปรดหยุดการใช้งานและติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทคนิค บริษัท คอฟฟี่อิตาลี จำกัด
- โปรดวางเครื่องให้ห่างจากผนังหรืออุปกรณ์อื่นๆ ประมาณ 15 ซม. เพื่อเป็นการระบายอากาศ
- ในกรณีที่สายไฟเสียหาย เกิดจากกระบวนการผลิตทางบริษัทยินดีเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย



## ข้อมูลด้านเทคนิค

### ข้อมูลเทคนิค

- ความจุแทงค์น้ำ 2 ลิตร
- น้ำหนักเครื่องทำกาแฟ 5 กิโลกรัม
- มิติตัวเครื่อง ยาว 240 x กว้าง 260 x สูง 320 มิลลิเมตร
- แรงดันปั๊มในตัวเครื่องประมาณ 19-21 บาร์
- แรงดันที่หัวจ่ายน้ำประมาณ 9 บาร์
- อุณหภูมิของหม้อต้มกาแฟ 100 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิที่หัวจ่ายน้ำประมาณ 90 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิของกาแฟที่ได้ 70-85 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิของสตรีม 140 องศาเซลเซียส

### คำเตือน

เครื่องทำกาแฟนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับกาแฟแคปซูล Hausbrandt เท่านั้น ทางบริษัท คอฟฟี่อิตาลี จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันตัวเครื่องสำหรับการใช้งานแคปซูลอื่นนอกเหนือจากแคปซูล Hausbrandt