

Coffee  
Italy

User Manual



**THE PERFECT** ESPRESSO

## เริ่มต้นการใช้งาน

### เริ่มต้นการใช้งาน

Hausbrandt ขอขอบคุณที่เลือกใช้เครื่องทำกาแฟแคปซูลของเรา เครื่องทำกาแฟถูกออกแบบมาสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก และง่ายต่อการทำความสะอาด อย่างไรก็ตามเราขอให้คุณใช้เวลาสักครู่ในการศึกษาคู่มือการใช้งาน และเก็บรักษาไว้เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องทำกาแฟ Hausbrandt

### ในกล่องประกอบไปด้วย

1. เครื่องทำกาแฟแคปซูล
2. คู่มือการใช้งาน
3. สูตรกาแฟ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าในกล่องของคุณประกอบไปด้วย 3 สิ่งนี้ หากขาดหายโปรดติดต่อบริษัท

### เริ่มต้นเปิดกล่อง

เปิดกล่องและยกเครื่องทำกาแฟขึ้นพร้อมโฟมกันกระแทก นำโฟมออกและวางเครื่องทำกาแฟไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก



1



2



3



## การใช้งานเครื่อง

### การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้งเครื่องทำกาแฟ กรุณาศึกษาวิธีการใช้เครื่องอย่างปลอดภัยโดยละเอียด

- วางเครื่องทำกาแฟบนพื้นราบ มั่นคง และห่างไกลจากความร้อน
- ก่อนเสียบปลั๊กโปรดเช็คกระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าที่เครื่องต้องการเพื่อความปลอดภัย
- เติมน้ำสะอาดลงในแทงค์ให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าขีดที่กำหนด คือ ระดับ MIN และ ไม่มากกว่า ขีดที่กำหนดในระดับ MAX

### การใช้งานครั้งแรก (ทำความสะอาดเครื่องก่อนการใช้งาน)

ก่อนการใช้งานเครื่องครั้งแรกมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ทำความสะอาดแทงค์น้ำแล้วเติมน้ำในแทงค์จนถึงขีดบน (Max) โดยยกถังน้ำออกมาเติมน้ำสะอาดแล้วจึงใส่กลับเข้าไปที่ตัวเครื่อง



- ทำการเสียบปลั๊กเครื่องแล้วเปิดสวิตช์เครื่องที่ปุ่มด้านหลัง สังเกตไฟสีเขียวด้านหน้าเครื่องจะติดขึ้น



- หมุนเปิดวาล์ว สตรีม/น้ำร้อน



#### ข้อควรระวัง

- ✓ ในการใช้งานครั้งแรก หรือไม่ได้ใช้เครื่องเป็นระยะเวลาานาน ดั้งนั้นหม้อต้มน้ำจะไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่ จึงจำเป็นต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงในหม้อน้ำก่อนและตลอดระยะเวลาการใช้งานเครื่อง โดยการหมุนเปิดวาล์ว สตรีม/น้ำร้อน แล้วกดปุ่มทำกาแฟ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิ์การรับประกัน ถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้
- ✓ ควรตรวจสอบไม่ให้มีแคปซูลค้างอยู่ในเครื่องก่อนการใช้งานครั้งแรก



## การใช้งานเครื่อง

- กดปุ่มทำกาแฟน้ำสะอาดจะเริ่มไหลออกมาทางหัวจ่าย สตรีม/น้ำร้อนประมาณครึ่งแทงค์น้ำ แล้วกดปุ่มทำกาแฟอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานของเครื่อง
- ปิดวาล์ว สตรีม/น้ำร้อน



## การทำกาแฟ

- เติมน้ำในแทงค์น้ำให้อยู่ในระดับระหว่าง MIN หรือ MAX ตาม ความต้องการ

### Tips

- แนะนำให้ระดับน้ำไม่ต่ำกว่า Min โดยการพยายามสังเกตระดับน้ำเป็นระยะ
- แนะนำให้น้ำแทงค์น้ำมาเติมด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกระเด็นโดนส่วนในของเครื่องกาแฟ และให้เติมน้ำไม่ต่ำกว่าขีด MIN หรือสามารถเติมในระดับ ครึ่งแทงค์น้ำ ซึ่งจะสามารถทำกาแฟได้ประมาณ 15-20 แก้วและสังเกต ระดับน้ำเป็นระยะ

- ทำการเสียบปลั๊กเครื่องแล้วเปิดสวิตซ์ที่ปุ่มด้านหลัง สังเกตไฟสีเขียวด้านหน้าเครื่องจะติดขึ้น



- ไฟสีขาวจะปรากฏขึ้นเมื่ออุณหภูมิของเครื่องทำการแฟพร้อมใช้งาน

### Tips

- หลังเปิดสวิตซ์เครื่องแล้วแนะนำให้รอเครื่องเริ่มการอุ่น 15 นาที เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการชงกาแฟ (หรือที่เรียกว่า WARM เครื่อง)



### ข้อควรระวัง

- ✓ ควรหมั่นสำรวจถึงเก็บแคปซูลที่ใช้แล้วไม่ให้เต็ม (ถังเก็บสามารถเก็บแคปซูลได้สูงสุด 15 แคปซูล)
- ✓ ถ้ำดันช่องแคปซูลไม่เข้าให้ตรวจสอบถึงเก็บแคปซูลว่าเต็มหรือไม่อย่าฝืนดันเข้าไปเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่อง ซึ่งในกรณีนี้จะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน



## การใช้งานเครื่อง

- ดึงช่องใส่แคปซูลออกมา
- ใส่แคปซูลลงไปลงในช่องแคปซูลแล้วดันช่องใส่แคปซูลกลับไปให้สุด



- กดปุ่มทำกาแฟตั้งรูปน้ำกาแฟไหลออกจากเครื่องประมาณ 30 มิลลิลิตร แล้วกดปุ่มทำกาแฟอีกครั้ง เพื่อหยุดการทำงานของเครื่อง



### Tips

- เพื่อให้ได้กาแฟที่รสชาติดีที่สุดควรทำการอุ่นแก้วกาแฟ โดยให้คว่ำแก้วไว้ด้านบนเครื่องเพื่อให้ได้รับความอุ่นจากเครื่อง ทำให้ด้านในของแก้วร้อน
- เมื่อน้ำกาแฟไหลออกมา ให้วางแก้วกาแฟที่ตำแหน่งที่กาแฟไหลผ่านขอบด้านในของแก้วเพื่อให้เกิดครีมน้ำกาแฟที่สวยงาม

- หลังจากใช้แล้ว แคปซูลที่ถูกใช้จะยังไม่ตกไปอยู่ในถาดรองรับด้านหลัง แนะนำให้ดึงช่องใส่แคปซูลออกและดันกลับไปเข้าไป หลังการใช้งานทุกครั้งเพื่อให้แคปซูลที่ถูกใช้แล้วตกลงในถาดรองรับ



## การใช้งานเครื่อง

### การทำน้ำร้อน

หลายๆครั้งที่ลูกค้าต้องการดื่ม Americano หรือ Long Black Coffee ก็จะต้องเตรียมน้ำร้อนก่อนการสกัดกาแฟวิธีการทำน้ำร้อนจะคล้ายๆการเตรียมเครื่องเพื่อทำกาแฟ วิธีการคือหมุนวาล์ว สตรีม/น้ำร้อน แล้วจึงกดปุ่มทำกาแฟ

- เมื่อเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ไฟสีเขียวติด) ให้ทำการหมุนเปิดวาล์ว สตรีม/น้ำร้อน

#### Tips

- ถึงแม้จะใส่แคปซูลไว้ การเปิดวาล์ว สตรีม/น้ำร้อน ก็สามารถทำน้ำร้อนได้
- แต่แนะนำให้ใส่แคปซูลหลังการทำน้ำร้อน

- กดปุ่มทำกาแฟเพื่อให้ น้ำร้อนเริ่มไหลออกมาทางหัวจ่าย สตรีม/น้ำร้อน เมื่อได้ปริมาณที่ต้องการ (แนะนำที่ประมาณ 3 ออนซ์) แล้วกดปุ่มทำกาแฟอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานของเครื่อง



#### ข้อควรระวัง

- ✓ ก้านหัวจ่ายน้ำร้อน จะร้อนมากให้ระวัง การขยับหัวจ่าย ให้ดึงหรือจับที่พลาสติกสีดำที่เตรียมไว้ให้ที่ก้านหัวจ่าย หรือ จะใช้ผ้าจับเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายในการใช้งาน และเพื่อป้องกันความร้อนในการสัมผัสกับก้านสตรีม



## การใช้งานเครื่อง

### การทำสตริมม

การทำสตริมมจะใช้ในกรณีที่ชงกาแฟแบบ Café Latte, Cappuccino, เป็นต้น (สำหรับสูตรกาแฟให้ดูในเอกสารสูตรทำกาแฟ)

- เมื่อเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ไฟสีเขียวติด) ให้กดปุ่มสตริมมค้างไว้จนไฟสีแดงติดขึ้น (ใช้เวลาประมาณ 40 วินาที)
- หลังจากไฟสีแดงติดให้หันหัวจ่าย ไปใน ถาดรองถ้วยกาแฟเพื่อทำการไล่น้ำออก โดยการหมุนวาล์ว สตริม/น้ำร้อนเล็กน้อยจน มีแต่ไอน้ำออกมา และหมุนวาล์วปิด
- จากนั้นดึงหัวจ่าย สตริม/น้ำร้อนออกมา ตั้ง ถาดเพื่อสะดวกในการใช้งาน จุ่มก้าน สตริมลงไปลงในนมที่เตรียมไว้ แล้วเปิดวาล์ว สตริม/น้ำร้อน เพื่อทำการสตริมม (ใช้เวลา ประมาณ 1 นาที หรือจนกว่าได้อุณหภูมิที่ ท่านต้องการ) แล้วหมุนปิด

#### Tips

- เวลาทำสตริมม แนะนำให้กดปุ่มสตริมมที่ตัวเครื่องค้างไว้ ด้วยจะช่วยให้ได้แรงดันที่สม่ำเสมอและฟองนมที่ดีขึ้น สำหรับ เทคนิคการทำสตริมมอื่นๆ ดูที่เอกสารสูตรทำกาแฟ
- หลังจากทำการสตริมมแล้วแนะนำให้ทำความสะอาดหัวจ่าย สตริม/น้ำร้อนโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดบริเวณหัวเป่า และทำการไล่นมที่ค้างอยู่ด้านในก้านเป่าโดยเปิดหัวสตริม/ น้ำ ร้อน ประมาณ 5 วินาที



#### ข้อควรระวัง

- ✓ หัวจ่ายน้ำร้อน จะร้อนมากให้ ระวัง การยืมหัวจ่าย ให้ดึง ที่พลาสติกสีดำเพื่อไม่สัมผัส กับก้าน สตริม/น้ำร้อน
- ✓ แรงดันของสตริมสูง ควรระวัง นมกระเซ็นจากภาชนะถ้า ภาชนะตั้งเกินไป ควรค่อยๆ เปิดวาล์ว