

Coffee
Italy

User Manual



THE PERFECT ESPRESSO

การบำรุงรักษาเครื่อง

การล้างเครื่อง

แนะนำให้ทำการปิดเครื่องกาแฟและถอดปลั๊กก่อนเริ่มกระบวนการล้างเครื่อง

- ทำการถอดตระแกรงและถาด รองรับน้ำและแคปซูลออก แล้วนำแคปซูลที่เหลือไปทิ้ง และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดได้ตามปกติ
- สำหรับตัวเครื่องสามารถใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดได้ แต่ห้ามนำเครื่องจุ่มลงในน้ำ
- การล้างหัวจ่าย สตรีม/นําร้อน ทำได้โดยการถอดฝาครอบออกมาล้าง แล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ด หลังจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดบริเวณหัว สตรีม/ นําร้อนให้สะอาด แล้วจึงไล่น้ำออกจากก้านสตรีม โดย กดปุ่มทำสตรีมค้างไว้ 40 วินาที จนไฟสีแดงติด และเปิดวาล์วสตรีม ไว้ประมาณ 10-15 วินาที แล้วจึงปิดวาล์ว
- การทำความสะอาดช่องใส่แคปซูลทำได้โดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ด ทุกหนึ่งสัปดาห์แนะนำให้ล้างด้วยแคปซูลเปล่า (แคปซูลเปล่าคือ ส่วนพลาสติกที่บรรจุผงกาแฟ ซึ่งได้เอาผงกาแฟที่ใช้แล้วออกให้เหลือแต่ส่วนพลาสติกเท่านั้น) ใส่แคปซูลเปล่าลงในช่องแคปซูลแล้วกดปุ่มทำกาแฟ จนกว่าน้ำจะเต็มแก้ว และกดปุ่มทำกาแฟอีกครั้งเพื่อหยุดการไหลของน้ำ

การดูแลเครื่องอื่นๆ

- ทำการปิดเครื่องทุกวันหลังการใช้งานภายในวันนั้นๆเพื่อประหยัดพลังงาน
- พยายามตรวจสอบถึงเก็บแคปซูลเป็นระยะเพื่อไม่ให้เต็ม
- ทำการล้างเครื่อง ตามขั้นตอนของการใช้งานครั้งแรก (ตามคู่มือหน้า 7) ทุกๆ 2-3 เดือน
- แนะนำให้ทิ้งน้ำในแทงก์น้ำทุกวัน เพื่อความสะอาด และ ถูกสุขอนามัย

Tips:

- แท็งก์น้ำควรจะแห้งหลังการใช้งานในทุกๆวัน
- ไม่ควรให้น้ำขังในแทงก์น้ำเป็นเวลานาน เพราะจะก่อให้เกิดตะไคร่ในแทงก์น้ำ



ปัญหาและวิธีแก้ไขเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องเปิดไม่ติด / ไฟแสดงสถานะไม่ขึ้น	- o ไม่ได้เสียบปลั๊ก - o ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	- o เสียบปลั๊กไปยังแหล่งจ่ายไฟ - o ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า และติดต่อบริษัท
กดทำกาแฟแล้วเครื่องทำงานแต่ไม่มีกาแฟไหล	o ไม่ได้ใส่แคปซูล	o ใส่แคปซูล
กดทำกาแฟแล้วเครื่องทำงานไม่หยุด	o ไม่ได้กดหยุดกระบวนการทำกาแฟ	o กดปุ่มทำกาแฟอีกครั้ง (เครื่องไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติหรือหยุดเอง)
กดทำกาแฟแล้วน้ำไหลออกมาทางหัวจ่าย สตริม/น้ำร้อน แทนที่จะออกมาจากช่องกาแฟ	o ลิ้มปิดวาล์ว สตริม/น้ำร้อน	o ปิดวาล์ว สตริม/น้ำร้อน
ใส่แคปซูลแล้วเครื่องไม่ทำงาน/ทำงานแล้วดับไป	o ช่องใส่แคปซูลหลวม	- o ลองดันช่องใส่แคปซูลเข้าไปให้สุด - o ถ้ายังไม่ทำงานติดต่อบริษัท
หัวจ่าย สตริม/น้ำร้อน ไม่ทำงาน	o หัวจ่ายฯ อุดตัน	- o ใช้เข็มเย็บที่หัวจ่ายฯ - o ทำการล้างด้วยน้ำร้อนแล้วทำกระบวนการเหมือนการใช้งานครั้งแรก
น้ำล้นออกมาจากถาดรองแก้ว	o ปริมาณน้ำในถาดทิ้งเต็ม	o ถอดถาดทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใส่ดังเดิม
กดช่องใส่แคปซูลไม่เข้า	o ถาดแคปซูลเต็ม	o ถอดถาดรองรับแคปซูลออกมาทิ้งและทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใส่ดังเดิม
ฟองนมไม่สวย	- o ลิ้มปิดสวิตช์เมื่อทำน้ำร้อนเสร็จ - o ไม่ได้ใส่น้ำ	- o ปิดสวิตช์และเทน้ำทิ้ง - o กดปุ่มทำสตริมและทำการใส่น้ำก่อนใช้